

Touchscreen und Handscanner



- 1: USB-Kabel Scanner
- 2: LAN-Kabel
- 3: Netzteil

- Monitor hochklappen und beide Verschlusskappen entfernen
- USB-Kabel des Scanners anschließen
- Verschlusskappe anschließen



Handscanner



Touchscreen

Belegdrucker

Kassenlade

Kassenlade



- 7: Anschlusskabel vom Bondrucker
- Rückseite der Kassenlade nach vorne drehen
- Anschlusskabel anschließen
- Kassenlade auf festen Untergrund stellen



Belegdrucker

- 4: Netzteil
- 5: LAN-Kabel
- 6: Verbindungskabel Kassenlade

- Verschlusskappen auf der Rückseite des Belegdruckers entfernen
- LAN-Kabel anschließen
- Verbindungskabel oben anschließen
- Netzteil anschließen
- Verschlusskappe schließen

